ODBĚR VZORKŮ A MANIPULACE SE VZORKY

Abyste dosáhli optimálních výsledků testu, použijte čerstvě odebraný vzorek. Nesprávný odběr vzorku nebo nevhodná manipulace, uchovávání či příprava vzorku mohou vést k chybným výsledkům.

Výtěr z nosu

Při odběru vzorku výtěrem z nosu opatrně vsuňte tampón do nosní dírky vykazující větší zavodnění nebo, pokud není zavodnění patrné, do přednější nosní dírky. Nenásilným kroužením pohybem vsunujte tampón, dokud neucítíte odpor na úrovni nosní musle (ne dále než 2,5 cm do nosní dírky). Několikrát tampónem otočte proti nosní stěně a poté jej z nosní dírky pomalu vytáhněte. Opakujte odběr vzorku se stejným tampónem v druhé nosní dírce. Tampóny Puritan PurFlock Standard Tip Ultra Flocked, Puritan PurFlock Mini Tip Ultra Flocked a Copan Standard Rayon Tip nejsou pro použití vhodné.

Výtěr z nosohltanu

Při odběru vzorku výtěrem z nosohltanu opatrně vsuňte tampón do nosní dírky vykazující větší zavodnění nebo, pokud není zavodnění patrné, do přednější nosní dírky. Zavečte výtěrový tampón přímo do nosohltanu, aniž by se hlava tampónu ohnula směrem nahoru či dolů. Nosní průchod vede podél dna nosní dutiny, nikoli podél nosního můstku. Nenásilným kroužením pohybem vsuňte tampón do nosní dírky rovnoběžně s patrem a postupujte do nosohltanu, tam nechejte tampón několik sekund, a poté jej pomalým kroužením pohybem vytáhněte.

Aby byl zajištěn řádný odběr, měl by být tampón zaveden do hloubky, která odpovídá polovině vzdálenosti mezi nosem a ušním ústí. To je asi polovina délky tampónu. Při zavádění tampónu odpor, povytáhněte tampón mírně zpět, ale nevytahujte jej z nosní dírky. Poté zadní část tampónu nadzdvihněte a vsuňte přímo do nosohltanu.

Výtěr z hrdla:

Odběr vzorku u pacienta provedte otěrem zadního hltanu, mandlí a dalších oblastí postižených zánětem. Tampónem se nedotýkejte jazyka, uvěří ani zubů.[1] Tampóny z umělého hedvábí nejsou vhodné.

Literatura

Manual of Clinical Microbiology, 11th Edition, Vol. 1, ASM. (2015) pg. 279.

Linka technické podpory

Další informace získáte od svého distributora nebo se obrátte na technickou podporu na čísle:

USA	+ 1 855 731 2288	ts.scr@abbott.com
Afrika, Rusko, Společenství nezávislých států	+ 44 161 483 9032	EMEproductsupport@abbott.com
Asie a Tichomoří	+ 61 7 3363 7711	APproductsupport@abbott.com
Kanada	+ 1 800 818 8335	CANproductsupport@abbott.com
Evropa a Blízký východ	+ 44 161 483 9032	EMEproductsupport@abbott.com
Latinská Amerika	+ 57 (1) 4824033	LAproductsupport@abbott.com

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.globalpointofcare.abbott

CE IVD

Externí pozitivní kontrolní tampón a sterilní tampón pro negativní kontrolu by měl být testován po jednom z každé nové dodávky a po jednom na každého nevyškoleného operátora.

Pro testování kontroly kvality vyberte na domovské obrazovce možnost Run QC Test [Spustit test kontroly kvality] a postupujte podle zobrazených pokynů. Další informace naleznete v části Spuštění testu kontroly kvality uživatelské příručky přístroje ID NOW.

1. Klepněte na tlačítko „Run QC Test" [Spustit test kontroly kvality].

2. V nabídce vyberte položku „COVID-19".

3. Vyberte, jaký test kontroly kvality má proběhnout.

4. Potvrďte test
Typ testu, který odpovídá vzorku pro kontrolu kvality určenému k testování, potvrďte klepnutím na tlačítko „OK", a testování proveďte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: *Test kontroly kvality se provádí stejným způsobem jako test pacienta s přímým výtěrem z nosu. Podrobné pokyny naleznete na druhé straně.*

© 2020 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.
Software © 2020. Axxin, used under license. All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.

IN19100108 Rev. 1 2020/09

Abbott

ID NOW™ COVID-19
STRUČNÉ REFERENČNÍ INSTRUKCE

Materiál potřebný k provedení testu:

Testovací základna | Podložka na vzorek | Transportní kazeta | Pacientský tampón

Přístroj:

Úplné pokyny naleznete v příbalové informaci a uživatelské příručce k produktu ID NOW COVID-19.

ID NOW™

COVID-19

STRUČNÉ REFERENČNÍ INSTRUKCE


Před provedením tohoto testu si přečtěte příbalovou informaci a uživatelskou příručku k produktu ID NOW COVID-19, kde naleznete úplný popis postupu stanovení a další informace.

Postupujte podle podrobných pokynů zobrazovaných na obrazovce přístroje.

1



2




3




Neotevírejte podložku na vzorek před jejím vložením do přístroje.

4




5



6



7



Pokyny k opakovanému testu v případě neplatného výsledku naleznete v příbalové informaci k produktu.

8



Pokyny k bezpečné manipulaci se vzorky a komponentami testu a k jejich likvidaci naleznete v příbalové informaci k produktu.

Abbott
ID NOW
COVID-19

QRI, CS

Size:
8.5 in. x 11 in.

Printed Colors



CMYK

Incoming Inspection Colors
(For Reference Only)
Colors below are not used for printing



PMS 2995 U
Primary Blue



PMS 303 U
Dark Blue



PMS 224 U
Magenta-Pink

PN: IN191001cs
Rev: 1

Date of Last Revision:
1.1 2020/09/10